

Коды ошибок Bobcat

Могут отображаться

[REPLY] ([ОТВЕТ]) Отсутствует связь между одной или обеими приборными панелями и контроллером.

[CODE] ([КОД]) Контроллер запрашивает пароль. Только для панели кнопочного запуска и приборной панели Deluxe.

[ERROR] ([ОШИБКА]) Введен неправильный пароль. Только для панели кнопочного запуска и приборной панели Deluxe.

[SHTDN] ([ОТКЛЮЧЕНИЕ]) Отключенное состояние.

[DOOR] ([ДВЕРЬ]) Открыта дверь кабины. (Функции подъема стрел и наклона ковша не выполняются).

КОД И ОПИСАНИЕ ОШИБКИ

01-16 Не подсоединен воздушный фильтр

01-17 Засорен воздушный фильтр

02-16 Не подсоединен гидравлический нагнетательный фильтр

02-17 Засорен гидравлический нагнетательный фильтр

03-09 Низкое напряжение аккумуляторной батареи

03-10 Высокое напряжение аккумуляторной батареи

03-11 Предельно высокое напряжение аккумуляторной батареи

03-14 Предельно низкое напряжение аккумуляторной батареи

03-22 Напряжение аккумуляторной батареи ниже предельно допустимого

04-09 Низкий уровень давления масла в двигателе

04-14 Предельно низкий уровень давления масла в двигателе

04-15 Давление масла в двигателе на уровне экстренного выключения двигателя

04-21 Давление масла в двигателе выше предельно допустимого

04-22 Давление масла в двигателе ниже предельно допустимого

05-09 Низкое давление подпитки в гидравлической системе

05-14 Предельно низкое давление подпитки в гидравлической системе

05-15 Давление подпитки в гидравлической системе на уровне экстренного выключения двигателя

05-21 Давление подпитки в гидравлической системе выше предельно допустимого

05-22 Давление подпитки в гидравлической системе ниже предельно допустимого

06-10 Высокие обороты двигателя

06-11 Предельно высокие обороты двигателя

06-13 Отсутствует сигнал оборотов двигателя

06-15 Обороты двигателя на уровне экстренного выключения двигателя

06-18 Обороты двигателя вне допустимых пределов

07-10 Высокая температура масла в гидравлической системе

07-11 Предельно высокая температура масла в гидравлической системе

07-15 Температура масла в гидравлической системе на уровне экстренного выключения двигателя

07-21 Температура масла в гидравлической системе выше предельно допустимой

07-22 Температура масла в гидравлической системе ниже предельно допустимой

08-10 Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя

08-11 Предельно высокая температура охлаждающей жидкости двигателя

08-15 Температура охлаждающей жидкости двигателя на уровне экстренного выключения двигателя

08-21 Температура охлаждающей жидкости двигателя выше предельно допустимой

08-22 Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже предельно допустимой

09-09 Низкий уровень топлива

09-21 Уровень топлива выше предельно допустимого

09-22 Уровень топлива ниже предельно допустимого

11-05 Датчик рамы безопасности замкнут на батарею

11-06 Датчик рамы безопасности замкнут на массу

12-21 Сигнал ШИМ-контроллера передней доп. гидравлики за верхней границей диапазона

12-22 ШИМ-контроллер передней доп. гидравлики за нижней границей диапазона

12-23 ШИМ-контроллер передней доп. гидравлики не в нейтральном положении

13-05 Удерживающий соленоид отсечки топлива замкнут на батарею

13-06 Удерживающий соленоид отсечки топлива замкнут на массу

13-07 Разрыв цепи соленоида отсечки топлива

14-02 Втягивающий соленоид отсечки топлива, ошибочное включение

14-03 Втягивающий соленоид отсечки топлива, ошибочное выключение

15-02 Втягивающий соленоид блокировки тяги, ошибочное включение

15-03 Втягивающий соленоид блокировки тяги, ошибочное выключение

16-05 Удерживающий соленоид блокировки тяги замкнут на батарею

16-06 Удерживающий соленоид блокировки тяги замкнут на массу

16-07 Разрыв цепи удерживающего соленоида блокировки тяги

17-05 Соленоид гидравлического запорного клапана замкнут на батарею

17-06 Соленоид гидравлического запорного клапана замкнут на массу

17-07 Разрыв цепи соленоида гидравлического запорного клапана

18-05 Соленоид золотника замкнут на батарею

18-06 Соленоид золотника замкнут на массу

18-07 Разрыв цепи соленоида золотника

19-02 Соленоид позиционирования ковша, ошибочное включение

19-03 Соленоид позиционирования ковша, ошибочное выключение

20-02 Соленоид переключения скоростей, ошибочное включение

20-03 Соленоид переключения скоростей, ошибочное выключение

21-02 Свечи накаливания, ошибочное включение

21-03 Свечи накаливания, ошибочное выключение

22-02 Стартер, ошибочное включение

22-03 Стартер, ошибочное выключение

23-02 Задний базовый соленоид, ошибочное включение

23-03 Задний базовый соленоид, ошибочное выключение

24-02 Задний штоковый соленоид, ошибочное включение

24-03 Задний штоковый соленоид, ошибочное выключение

25-02 Задний вспомогательный пропорциональный соленоид, ошибочное включение

25-03 Задний вспомогательный пропорциональный соленоид, ошибочное выключение

26-02 Ошибочное включение переднего базового соленоида

26-03 Ошибочное выключение переднего базового соленоида

27-02 Ошибочное включение переднего штокового соленоида

27-03 Ошибочное выключение переднего штокового соленоида

28-02 Ошибочное включение соленоида дивертера

28-03 Ошибочное выключение соленоида дивертера

29-02 Соленоид большой подачи, ошибочное включение

29-03 Соленоид большой подачи, ошибочное выключение

30-28 Отказ памяти контроллера

31-28 Неисправность режима восстановления

32-04 Расширенное управление (ACS) не сообщается с контроллером Bobcat

32-23 Расширенное управление ACS не откалибровано

32-31 Отказ исполнительного механизма наклона

32-32 Неисправность электропроводки исполнительного механизма наклона

32-33 Неисправность электропроводки рукоятки наклона ковша

32-34 Исполнительный механизм наклона не в нейтральном положении

32-35 Рукоятка / педаль наклона ковша не в нейтральном положении

32-36 Отказ исполнительного механизма подъема

32-37 Неисправность электропроводки исполнительного механизма подъема

32-38 Неисправность электропроводки рукоятки подъема стрелы

32-39 Исполнительный механизм подъема не в нейтральном положении

32-40 Рукоятка / педаль подъема стрелы не в нейтральном положении

32-41 Нет связи

32-49 Исполнительный механизм подъема замкнут на массу

32-50 Исполнительный механизм наклона замкнут на массу

32-51 Исполнительный механизм подъема замкнут на батарею

32-52 Исполнительный механизм наклона замкнут на батарею

32-53 Рукоятка / педаль подъема стрелы замкнута на массу

32-54 Рукоятка / педаль наклона ковша замкнута на массу

32-55 Рукоятка / педаль подъема стрелы замкнута на батарею

32-56 Рукоятка / педаль наклона ковша замкнута на батарею

32-57 Пониженная производительность исполнительного механизма подъема

32-58 Пониженная производительность исполнительного механизма наклона

32-59 Неправильное направление исполнительного механизма подъема

32-60 Неправильное направление исполнительного механизма наклона

32-61 Блокиратор рукояток замкнут на массу

32-62 Блокиратор рукояток замкнут на батарею

32-63 Цепь блокиратора педалей замкнута на массу

32-64 Цепь блокиратора педалей замкнута на батарею

32-65 Напряжение питания датчика вне допустимых пределов

32-66 Напряжение аккумуляторной батареи вне допустимых пределов

32-67 Переключатель переключился во время работы

32-68 Информационная ошибка рукоятки подъема стрелы

32-69 Переключатель режимов управления переключился во время работы

32-70 Цепь правой рукоятки движения замкнута на массу

32-71 Цепь правой рукоятки движения замкнута на батарею

33-23 Главный контроллер (контроллер Bobcat) не запрограммирован

34-04 Панель с кнопочным запуском не сообщается с контроллером Bobcat

35-02 Двухскоростной переключатель вентилятора, ошибочное включение

35-03 Двухскоростной переключатель вентилятора, ошибочное выключение

36-48 Подключено несколько контроллеров ACD

37-02 Двухскоростной дополнительный переключатель скоростей, ошибочное включение

37-03 Двухскоростной дополнительный переключатель скоростей, ошибочное выключение

38-04 Нет связи с контроллером джойстика

38-05 Ось X левого джойстика не в нейтральном положении

38-06 Ось X правого джойстика не в нейтральном положении

38-07 Ось Y левого джойстика не в нейтральном положении

38-08 Ось Y правого джойстика не в нейтральном положении

38-09 Переключатель режимов управления - замыкание на батарею или на массу

38-11 Исполнительный механизм подъема не в нейтральном положении

38-12 Исполнительный механизм наклона не в нейтральном положении

38-13 Отказ исполнительного механизма подъема

38-14 Отказ исполнительного механизма наклона

38-15 Неисправность проводки управления скоростью правого колеса

38-16 Неисправность проводки для скорости левого колеса

38-17 Пониженная производительность исполнительного механизма наклона

38-18 Пониженная производительность исполнительного механизма подъема

38-19 Ось X левого джойстика, за верхней границей диапазона

38-20 Ось X правого джойстика, за нижней границей диапазона

38-21 Ось Y левого джойстика, за верхней границей диапазона

38-22 Ось Y правого джойстика, за верхней границей диапазона

38-23 Сигнал переднего правого датчика управления за верхней границей диапазона

38-24 Сигнал переднего левого датчика управления за верхней границей диапазона

38-25 Сигнал заднего правого датчика управления за верхней границей диапазона

38-26 Сигнал заднего левого датчика управления за верхней границей диапазона

38-27 Сигнал исполнительного механизма подъема за верхней границей диапазона

38-28 Сигнал исполнительного механизма наклона за верхней границей диапазона

38-29 Ось X левого джойстика, за нижней границей диапазона

38-30 Ось X правого джойстика, за нижней границей диапазона

38-31 Ось Y левого джойстика, за нижней границей диапазона

38-32 Ось Y правого джойстика, за нижней границей диапазона

38-33 Сигнал переднего правого датчика управления за нижней границей диапазона

38-34 Сигнал переднего левого датчика управления за нижней границей диапазона

38-35 Сигнал заднего правого датчика управления за нижней границей диапазона

38-36 Сигнал заднего левого датчика управления за нижней границей диапазона

38-37 Питание "1" 5-вольтового датчика, за нижней границей диапазона

38-38 Питание "2" 5-вольтового датчика, за нижней границей диапазона

38-39 Исполнительный механизм подъема замкнут на массу / за нижней границей диапазона

38-40 Исполнительный механизм наклона замкнут на массу / сигнал за нижней границей диапазона

38-41 Неправильное направление исполнительного механизма наклона

38-42 Неправильное направление исполнительного механизма подъема

38-43 Соленоид левого переднего привода, ошибочное включение

38-44 Соленоид левого реверсивного привода, ошибочное включение

38-45 Соленоид правого переднего привода, ошибочное включение

38-46 Соленоид правого реверсивного привода, ошибочное включение

38-47 Передний правый соленоид управления, ошибочное включение

38-48 Передний левый соленоид управления, ошибочное включение

38-49 Задний правый соленоид управления, ошибочное включение

38-50 Задний левый соленоид управления, ошибочное включение

38-51 Соленоид давления системы управления, ошибочное включение

38-52 Сигнал заднего хода, ошибочное включение

38-53 Соленоид левого переднего привода, ошибочное выключение

38-54 Соленоид левого реверсивного привода, ошибочное выключение

38-55 Соленоид правого переднего привода, ошибочное выключение

38-56 Соленоид правого реверсивного привода, ошибочное выключение

38-57 Передний правый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение

38-58 Передний правый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение

38-59 Передний левый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение

38-60 Передний левый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение

38-61 Задний правый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение

38-62 Задний правый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение

38-63 Задний левый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение

38-64 Задний левый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение

38-65 Соленоид давления системы управления, ошибочное выключение

38-66 Сигнал заднего хода, ошибочное выключение

38-67 Нет сообщений от контроллера Bobcat

38-68 Углы установки колес (выравнивание) не откалиброваны

38-69 Исполнительные механизмы подъема и наклона не откалиброваны

38-70 Отключение питания

38-71 Напряжение батареи вне допустимых пределов

38-72 Насос привода не откалиброван

38-73 Переключатель режима управления/режима движения переключился во время работы

38-74 Скорость неуправляемого правого колеса, ошибочное включение

38-75 Скорость неуправляемого левого колеса, ошибочное включение

38-76 Соленоид давления системы управления - недостаточный ток

38-77 Передний правый соленоид управления выдвиганием - недостаточный ток

38-78 Передний правый соленоид управления втягиванием - недостаточный ток

38-79 Передний левый соленоид управления выдвиганием - недостаточный ток

38-80 Передний левый соленоид управления втягиванием - недостаточный ток

38-81 Задний правый соленоид управления выдвиганием - недостаточный ток

38-82 Задний правый соленоид управления втягиванием - недостаточный ток

38-83 Задний левый соленоид управления выдвиганием - недостаточный ток

38-84 Задний левый соленоид управления втягиванием - недостаточный ток

38-85 Питание "1" 5-вольтового датчика за верхней границей диапазона

38-86 Питание "2" 5-вольтового датчика за верхней границей диапазона

38-87 Блокировка правого переднего колеса (механическая неисправность управления)

38-88 Блокировка левого переднего колеса (механическая неисправность управления)

38-89 Блокировка правого заднего колеса (механическая неисправность управления)

38-90 Ошибка заднего левого управления

38-91 Отсутствуют импульсы датчика скорости правого колеса

38-92 Отсутствуют импульсы датчика скорости левого колеса

38-93 Датчик скорости правого колеса не отвечает

38-94 Датчик скорости левого колеса не отвечает

38-98 Контроллер в режиме калибровки привода

38-99 Контроллер в режиме калибровки положения колеса

45-03 Правый указатель поворота, ошибочное выключение

46-02 Левый указатель поворота, ошибочное включение

46-03 Левый указатель поворота, ошибочное выключение

47-21 Питание 8-вольтового датчика за верхней границей диапазона

47-22 Питание 8-вольтового датчика, за нижней границей диапазона

48-02 Реле переднего света, ошибочное включение

48-03 Реле переднего света, ошибочное выключение

49-02 Реле заднего света, ошибочное включение

49-03 Реле заднего света, ошибочное выключение

60-21 Сигнал рычага управления задней доп. гидравликой за верхней границей диапазона

60-22 Сигнал рычага управления задней доп. гидравликой за нижней границей диапазона

60-23 Рычаг управления задней доп. гидравликой не возвращается в нейтральное положение

64-02 Ошибочное включение реле мощности

64-03 Ошибочное выключение реле мощности

74-72 Сбой загрузочного кода контроллера Bobcat

74-73 Левая панель, ошибка приемного устройства

80-02 ACD, выход "А", ошибочное включение

80-03 ACD, выход "А", ошибочное выключение

81-02 ACD, выход "В", ошибочное включение

81-03 ACD, выход "В", ошибочное выключение

82-02 ACD, выход "С", ошибочное включение

82-03 ACD, выход "С", ошибочное выключение

83-02 ACD, выход "D", ошибочное включение

83-03 ACD, выход "D", ошибочное выключение

84-02 ACD, выход "Е", ошибочное включение

84-03 ACD, выход "Е", ошибочное выключение

90-02 Сервисный выход "С", ошибочное включение

90-03 Сервисный выход "С", ошибочное выключение

91-02 Сервисный выход "D", ошибочное включение

91-03 Сервисный выход "D", ошибочное выключение

92-02 Сервисный выход "Е", ошибочное включение

92-03 Сервисный выход "Е", ошибочное выключение

93-02 Сервисный выход "F", ошибочное включение

93-03 Сервисный выход "F", ошибочное выключение

A0618 Скорость вращения колеса вне допустимого диапазона

A3623 ACD (устройство управления навесным оборудованием), незапрограммировано

A4621 Напряжение питания датчика 5 В выше допустимого диапазона

A4622 Питание датчика 5 В ниже допустимого диапазона

A4721 Напряжение питания датчика 8 В выше допустимого диапазона

A4722 Питание датчика 8 В ниже допустимого диапазона

A7701 Машинный ключ активен

A7901 E-stop активен

A8002 Acd / rascd выход "a" - ошибочное включение

A8003 Acd / rascd выход "a" - ошибочное выключение

A8005 Acd выход 'a' короткое замыкание на батарею

A8006 Короткое замыкание выхода ACD на землю

A8007 Acd выход 'a' (обрыв цепи)

A8032 Acd выход 'a' (перезгрузка по току)

A8102 Acd / rascd выход "b" - ошибочное включение

A8103 Acd / rascd выход "b" - ошибочное выключение

A8105 Короткое замыкание на выходе ACD 'b' на аккумуляторную батарею

A8106 Короткое замыкание выхода Acd на землю

A8107 Acd выход 'b' (обрыв цепи)

A8132 Acd выход 'b' (перезгрузка по току)

A8202 Acd / rascd выход "c" - ошибочное включение

A8203 Acd / rascd выход "c" - ошибочное выключение

A8205 Короткое замыкание на выходе ACD 'c' на аккумуляторную батарею

A8206 Короткое замыкание выхода Acd на землю

A8207 Разрыв цепи выхода ACD 'c'

A8232 Acd выход 'c' (перезгрузка по току)

A8302 Acd выход 'd' - ошибочное включение

A8303 Acd / rascd выход "d" - ошибочное выключение

A8305 Короткое замыкание выхода Acd на батарею

A8306 Короткое замыкание выхода ACD на землю

A8307 Разрыв цепи выхода ACD 'd'

A8332 Acd выход 'd' (перезгрузка по току)

A8402 Acd / rascd выход "e" - ошибочное включение

A8403 Acd / rascd выход "e" - ошибочное выключение

A8405 Acd выход 'e' короткое замыкание на батарею

A8406 Короткое замыкание выхода Acd на землю

A8407 Acd выход 'e' (обрыв цепи)

A8432 Acd выход 'e' (перезгрузка по току)

A8502 Acd / rascd выход "f" - ошибочное включение

A8503 Acd / rascd выход "f" - ошибочное выключение

A8505 Короткое замыкание на выходе Acd 'f' на аккумуляторную батарею

A8506 Короткое замыкание выхода Acd на землю

A8507 Acd выход 'f' (обрыв цепи)

A8532 Acd выход 'f' (перезгрузка по току)

A8602 Acd выход 'g' - ошибочное включение

A8603 Acd / rascd выход "g" - ошибочное выключение

A8605 Замыкание выхода ACD 'g' на аккумуляторную батарею

A8606 Короткое замыкание выхода Acd на землю

A8607 Разрыв цепи выхода ACD 'g'

A8702 Acd / rascd выход "h" - ошибочное включение

A8703 Acd / rascd выход "h" - ошибочное выключение

A8705 Acd выход 'h' короткое замыкание на батарею

A8706 Acd выход 'h': короткое замыкание на массу

A8707 Acd выход 'h' (обрыв цепи)

A8802 Реверсивный соленоид - ошибочное включение

A8803 Реверсивный соленоид - ошибочное выключение

C0216 Гидравлический / гидростатический фильтр не подключен

C0217 Гидравлический / гидростатический фильтр засорен

C0309 Низкое напряжение батареи

C0310 Напряжение аккумулятора высокое

C0311 Напряжение аккумулятора очень высокое

C0314 Напряжение батареи крайне низкое

C0315 Напряжение батареи при выключении

C0322 Напряжение аккумулятора ниже допустимого диапазона

C0414 Предельно низкое давление моторного масла

C0415 Давление моторного масла при остановке

C0610 Обороты двигателя высокая

C0611 Предельно высокие обороты двигателя

C0613 Нет сигнала оборотов двигателя

C0615 Обороты двигателя при остановке

C0618 Обороты двигателя вне допустимого диапазона

C0710 Высокая температура гидравлического масла

C0711 Предельно высокая температура гидравлического масла

C0715 Температура гидравлического масла при останове

C0722 Температура гидравлического масла вне допустимого диапазона, низкая

C0810 Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя

C0811 Предельно высокая температура охлаждающей жидкости двигателя

C0815 Температура охлаждающей жидкости двигателя при остановке

C0821 Температура охлаждающей жидкости двигателя вне допустимого диапазона

C0822 Температура охлаждающей жидкости двигателя вне допустимого диапазона, низкая

C0921 Уровень топлива выше допустимого диапазона

C0922 Уровень топлива ниже допустимого диапазона

C1221 Дополнительный ШИМ-переключатель выше допустимого диапазона

C1222 Дополнительный ШИМ-переключатель ниже допустимого диапазона

C1223 Дополнительный ШИМ-переключатель не в нейтральном положении

C1305 Замыкание соленоида блокировки отключения подачи топлива на аккумуляторную батарею

C1306 Замыкание соленоида блокировки отключения подачи топлива на массу

C1307 Обрыв цепи соленоида блокировки отключения подачи топлива

C1402 Соленоид отсечки подачи топлива - ошибочное включение

C1403 Соленоид тяги отключения подачи топлива - ошибочное выключение

C2005 Две скорости - ошибочное включение

C2006 Две скорости - ошибочное выключение

C2102 Свечи накаливания - ошибочное включение

C2103 Свечи накаливания - ошибочное выключение

C2202 Стартер - ошибочное включение

C2203 Стартер - ошибочное выключение

C2305 Электромагнитный клапан смещения базы: замыкание на аккумуляторную батарею

C2306 Замыкание базового соленоида смещения на массу

C2307 Обрыв цепи соленоида смещения основания

C2405 Замыкание соленоида штока смещения на напряжение аккумулятора

C2406 Замыкание соленоида смещающей штанги на массу

C2407 Обрыв цепи соленоида смещающей штанги

C2505 Возврат смещения: короткое замыкание на батарею

C2506 Смещение возврата: короткое замыкание на массу

C2507 Разомкнутая цепь возврата смещения

C2605 Замыкание соленоида вспомогательной базы на напряжение аккумулятора

C2606 Замыкание соленоида вспомогательной базы на массу

C2607 Обрыв цепи вспомогательного базового соленоида

C2705 Замыкание соленоида вспомогательной тяги на напряжение аккумулятора

C2706 Замыкание соленоида вспомогательной тяги на массу

C2707 Обрыв цепи соленоида вспомогательной тяги

C2802 Гидравлический обмен - ошибочное включение

C2803 Гидравлический обмен - ошибочное выключение

C3028 Ошибка памяти контроллера

C3128 Прерывистый сбой питания

C3323 Главный контроллер не запрограммирован

C3397 Главный контроллер запрограммирован

C4021 Угол управления отвалом вне допустимого диапазона, высокий

C4022 Угол управления отвалом ниже допустимого диапазона

C4023 Угловой отвал не в нейтральном положении

C4105 Электромагнитный клапан основания углового лезвия: замыкание на аккумуляторную батарею

C4106 Электромагнитный клапан основания углового отвала: замыкание на массу

C4107 Обрыв цепи соленоида основания углового лезвия

C4205 Электромагнитный клапан стержня углового ножа: замыкание на аккумуляторную батарею

C4206 Электромагнитный клапан стержня углового отвала: замыкание на массу

C4207 Обрыв цепи соленоида стержня углового ножа

C4321 Давление считывания нагрузки вне допустимого диапазона

C4322 Давление измерения нагрузки ниже допустимого диапазона

C4516 Контроллер дроссельной заслонки (нет связи)

C6021 Контроль смещения вне допустимого диапазона

C6022 Контроль смещения ниже допустимого диапазона

C6023 Управление смещением не в нейтральном положении

C6204 Ошибка мониторинга момента нагрузки

C6305 Замыкание переключателя консоли на аккумулятор

C6306 Замыкание переключателя консоли на массу

C6405 Переключаемое реле питания, короткое замыкание на батарею

C6406 Короткое замыкание переключаемого силового реле на массу

C6407 Обрыв цепи переключаемого силового реле

C6505 Замыкание соленоида блокировки рабочей группы на напряжение аккумулятора

C6506 Замыкание соленоида блокировки рабочей группы на массу

C6507 Обрыв цепи соленоида блокировки рабочей группы

D3905 Левый джойстик Ось X не в нейтральном положении

D3907 Левый джойстик Ось Y не в нейтральном положении

D4007 Правый джойстик ось Y не в нейтральном положении

D7501 Ошибка информации джойстика

D7504 Привод (нет связи) с контроллером привода

D7505 Левый джойстик привода оси X не в нейтральном положении

D7507 Левый джойстик привода оси Y не в нейтральном положении

D7508 Управляйте правым джойстиком, ось Y не в нейтральном положении

D7509 Замыкание переключателя рабочего режима на массу или аккумулятор

D7510 Установлены неправильные джойстики привода

D7511 Левый датчик скорости привода не подключен

D7512 Датчик скорости правого привода не подключен

D7513 Правое переднее колесо не отвечает

D7514 Левое переднее колесо не отвечает

D7515 Правое заднее колесо не отвечает

D7516 Левое заднее колесо не отвечает

D7517 Левая тарелка автомата перекоса не в нейтральном положении

D7518 Правая качающаяся пластина не в нейтральном положении

D7519 Ось X левого джойстика движения вне допустимого диапазона

D7521 Перемещение по оси Y левого джойстика вне допустимого диапазона

D7522 Правый джойстик движения по оси Y вне допустимого диапазона

D7523 Правый передний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона

D7524 Левый передний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона

D7525 Правый задний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона

D7526 Левый задний датчик рулевого управления выше допустимого диапазона сигнала

D7527 Левая наклонная пластина не на своем месте

D7528 Правая наклонная пластина не на своем месте

D7529 Левый джойстик движения по оси X ниже допустимого диапазона

D7531 Ведите левый джойстик по оси Y за пределы допустимого диапазона

D7532 Двигайтесь правым джойстиком по оси Y ниже допустимого диапазона

D7533 Правый передний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона

D7534 Левый передний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона

D7535 Правый задний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона

D7536 Левый задний датчик рулевого управления ниже допустимого диапазона

D7537 Питание датчика 5,0 В 1 ниже допустимого диапазона

D7538 Питание датчика 5 Вольт 2 ниже допустимого диапазона

D7539 Левый датчик наклонной пластины выше допустимого диапазона

D7540 Левый датчик наклонной пластины ниже допустимого диапазона

D7541 Датчик правой наклонной пластины выше допустимого диапазона

D7542 Датчик правой наклонной пластины ниже допустимого диапазона

D7543 Соленоид левого переднего привода - ошибочное включение

D7544 Соленоид левого реверсивного привода - ошибочное включение

D7545 Соленоид правого переднего привода - ошибочное включение

D7546 Соленоид правого реверсивного привода - ошибочное включение

D7547 Соленоид выдвижения правого переднего колеса - ошибочное включение

D7548 Соленоид рулевого управления выдвижения левого переднего колеса -ошибочное включение

D7549 Соленоид выдвижения правого заднего рулевого механизма – ошибочноевключение

D7550 Соленоид выдвижения левого заднего рулевого механизма – ошибочноевключение

D7551 Соленоид рулевого управления с регулировкой давления – ошибочноевключение

D7552 Резервное копирование - ошибочное включение

D7553 Соленоид левого переднего привода - ошибочное выключение

D7554 Соленоид левого реверсивного привода - ошибочное выключение

D7555 Соленоид правого переднего привода - ошибочное выключение

D7556 Соленоид правого реверсивного привода - ошибочное выключение

D7557 Соленоид выдвижения правого переднего колеса - ошибочное выключение

D7558 Соленоид рулевого механизма втягивания правого переднего колеса -ошибочное выключение

D7559 Соленоид рулевого механизма выдвижения левого переднего колеса -ошибочное выключение

D7560 Соленоид рулевого механизма втягивания левого переднего колеса -ошибочное выключение

D7561 Соленоид выдвижения правого заднего рулевого механизма – ошибочноевыключение

D7562 Соленоид рулевого механизма втягивания правого заднего колеса – ошибочноевыключение

D7563 Соленоид выдвижения левого заднего рулевого механизма – ошибочноевыключение

D7564 Соленоид рулевого механизма втягивания заднего левого колеса – ошибочноевыключение

D7565 Соленоид рулевого управления с регулировкой давления – ошибочноевыключение

D7566 Аварийный сигнал резервного копирования - ошибочное выключение

D7567 Нет связи от контроллера шлюза

D7568 Датчики угла не откалиброваны

D7569 Напряжение аккумулятора выше допустимого диапазона

D7570 Прерванная мощность

D7571 Напряжение аккумулятора ниже допустимого диапазона

D7572 Приводной насос - не откалиброван

D7573 Переключатель режима работы перевернут во время работы

D7574 Неуправляемое движение со скоростью правого колеса

D7575 Неуправляемое движение со скоростью левого колеса

D7576 Привод отсутствует связь с контроллером ACS

D7577 Левый датчик скорости выше допустимого диапазона

D7578 Датчик правой скорости выше допустимого диапазона

D7579 Левый датчик скорости ниже допустимого диапазона

D7580 Датчик правой скорости ниже допустимого диапазона

D7581 Соленоид рулевого механизма втягивания правого переднего колеса -ошибочное включение

D7582 Соленоид рулевого механизма втягивания левого переднего колеса -ошибочное включение

D7583 Соленоид рулевого механизма втягивания правого заднего колеса – ошибочноевключение

D7584 Соленоид рулевого механизма втягивания заднего левого колеса – ошибочноевключение

D7585 Поддача питания датчика 1 на 5,0 В выше допустимого диапазона

D7586 Питание датчика 2 выше допустимого диапазона

D7587 Требуется обновление программного обеспечения

D7588 Переключенное питание застряло во включенном состоянии

D7589 Электропитание привода - ошибочное выключение

D7590 Калибровка привода выполнена

D7591 Левый датчик наклонной пластины – перевернутый

D7592 Правый датчик наклонной пластины – перевернутый

D7593 Не отвечает правый датчик скорости

D7594 Не отвечает левый датчик скорости

D7595 Левый датчик скорости заднего хода

D7596 Направление заднего хода правого датчика скорости

D7597 Запрограммирован контроллер Drive / Drive Plus

D7598 Контроллер Drive / Drive Plus в режиме калибровки

D7599 Контроллер Drive Plus в режиме калибровки положения колес

E00002700 Ошибка управления EGR

E00002701 Ошибка управления EGR

E00002703 EGR Ошибка положения привода

E00002704 EGR Ошибка положения привода

E00002709 EGR Ошибка положения привода

E00002710 EGR Ошибка положения привода

E00002720 Ошибка обучения позиции EGR

E00002730 Ошибка обучения позиции EGR

E00002903 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

E00002904 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

E00008100 Ошибка SCR

E00008107 Ошибка SCR

E00008111 Ошибка SCR

E00009102 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

E00009103 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

E00009104 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

E00009119 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

E00009411 Неисправность управления давлением в рампе

E00009416 Неисправность управления давлением в рампе

E00009418 Неисправность управления давлением в рампе

E00009703 Неисправность датчика воды в топливе

E00009704 Неисправность датчика воды в топливе

E00009709 Неисправность датчика воды в топливе

E00009731 Обнаружена вода в топливе

E00010001 Давление моторного масла слишком низкое

E00010003 Неисправность давления моторного масла

E00010004 Неисправность давления моторного масла

E00010203 Неисправность датчика давления всасываемого воздуха

E00010204 Неисправность датчика давления всасываемого воздуха

E00010502 Ошибка температуры впускного коллектора

E00010503 Неисправность датчика температуры впускного коллектора

E00010504 Неисправность датчика температуры впускного коллектора

E00010509 Неисправность датчика температуры впускного коллектора

E00010510 Неисправность датчика температуры впускного коллектора

E00010603 Неисправность датчика давления в коллекторе

E00010604 Неисправность датчика давления в коллекторе

E00010609 Неисправность датчика давления в коллекторе

E00010803 Ошибка атмосферного давления

E00010804 Ошибка атмосферного давления

E00010809 Ошибка атмосферного давления

E00011000 Предельно высокая температура двигателя

E00011002 Ошибка температуры охлаждающей жидкости двигателя

E00011003 Неисправность датчика температуры воды

E00011004 Неисправность датчика температуры воды

E00011031 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

E00013200 Неисправность объема всасываемого воздуха

E00013201 Неисправность объема всасываемого воздуха

E00013203 Неисправность датчика Maf

E00013204 Неисправность датчика Maf

E00013209 Неисправность датчика Maf

E00013215 Ошибка давления наддува

E00013231 Неисправность датчика Maf

E00015700 Неисправность давления в рампе

E00015702 Неисправность датчика давления в рампе

E00015703 Неисправность датчика давления в рампе

E00015704 Неисправность датчика давления в рампе

E00015710 Неисправность давления в рампе

E00015711 Неисправность давления в рампе

E00015721 Неисправность управления давлением в рампе

E00015722 Неисправность управления давлением в рампе

E00016803 Напряжение в системе слишком высокое

E00016804 Напряжение в системе слишком низкое

E00017103 Неисправность датчика Maf

E00017104 Неисправность датчика Maf

E00017200 Слишком высокая температура всасываемого воздуха

E00017202 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха

E00017203 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха

E00017204 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха

E00017209 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха

E00017300 Ошибка перегрева выхлопных газов

E00017301 Док. Ошибка экзотермической эффективности

E00017302 Неисправность датчика температуры на впуске Scr

E00017400 Слишком высокая температура топлива

E00017402 Ошибка температуры топлива

E00017403 Неисправность датчика температуры топлива

E00017404 Неисправность датчика температуры топлива

E00017409 Неисправность датчика температуры топлива

E00017502 Ошибка температуры моторного масла

E00017531 Неисправность датчика температуры моторного масла

E00019000 Предельно высокие обороты двигателя

E00062802 Ошибка ЭБУ

E00062912 Ошибка ЭБУ

E00063011 Ошибка данных форсунки

E00063023 Ошибка ЭБУ

E00063024 Ошибка ЭБУ

E00063025 Ошибка ЭБУ

E00063031 Ошибка ЭБУ

E00063307 Неисправность давления в рампе

E00063600 Неисправность датчика положения коленчатого вала

E00063601 Неисправность датчика положения коленчатого вала

E00063602 Неисправность датчика положения коленчатого вала

E00063607 Неисправность кулачка или датчика кривошипа

E00063608 Неисправность датчика положения коленчатого вала

E00063611 Неисправность датчика положения коленчатого вала

E00063702 Ошибка сигнала кулачка

E00063708 Ошибка сигнала кулачка

E00063720 Ошибка сигнала кулачка

E00063730 Ошибка сигнала кулачка

E00063919 Ошибка связи ЭБУ

E00064103 Ошибка контроля наддува

E00064104 Ошибка контроля наддува

E00065103 Неисправность форсунки №1

E00065105 Неисправность форсунки №1

E00065106 Неисправность форсунки №1

E00065120 Неисправность форсунки №1

E00065121 Неисправность форсунки №1

E00065131 Неисправность форсунки №1

E00065203 Неисправность форсунки №2

E00065205 Неисправность форсунки №2

E00065206 Неисправность форсунки №2

E00065220 Неисправность форсунки №2

E00065221 Неисправность форсунки №2

E00065231 Неисправность форсунки №2

E00065303 Неисправность форсунки №3

E00065305 Неисправность форсунки №3

E00065306 Неисправность форсунки №3

E00065320 Неисправность форсунки №3

E00065321 Неисправность форсунки №3

E00065331 Неисправность форсунки №3

E00065403 Неисправность форсунки №4

E00065405 Неисправность форсунки №4

E00065406 Неисправность форсунки №4

E00065420 Неисправность форсунки №4

E00065421 Неисправность форсунки №4

E00065431 Неисправность форсунки №4

E00067603 Неисправность реле свечей накаливания

E00067604 Неисправность реле свечей накаливания

E00067605 Неисправность реле свечей накаливания

E00072302 Неисправность датчика положения распределительного вала

E00072308 Неисправность датчика положения распределительного вала

E00073120 Неисправность акселерометра

E00073121 Неисправность акселерометра

E00107600 Неисправность управления давлением в рампе

E00107601 Неисправность управления давлением в рампе

E00107603 Неисправность управления давлением в рампе

E00107604 Неисправность управления давлением в рампе

E00107609 Неисправность управления давлением в рампе

E00107615 Неисправность управления давлением в рампе

E00107616 Неисправность управления давлением в рампе

E00107617 Неисправность управления давлением в рампе

E00107618 Неисправность управления давлением в рампе

E00107620 Неисправность управления давлением в рампе

E00107631 Неисправность управления давлением в рампе

E00107702 Ошибка ЭБУ

E00118002 Ошибка температуры турбо

E00118003 Неисправность датчика температуры турбо

E00118004 Неисправность датчика температуры турбо

E00118009 Неисправность датчика температуры турбо

E00118010 Неисправность датчика температуры турбо

E00118031 Неисправность датчика температуры турбо

E00122100 Ошибка ЭБУ

E00122101 Ошибка ЭБУ

E00122102 Ошибка ЭБУ

E00122103 Ошибка мониторинга безопасности ЭБУ

E00122104 Ошибка мониторинга безопасности ЭБУ

E00122105 Ошибка ЭБУ

E00122106 Ошибка ЭБУ

E00122107 Ошибка ЭБУ

E00122108 Ошибка ЭБУ

E00122109 Ошибка ЭБУ

E00122110 Ошибка ЭБУ

E00122111 Ошибка мониторинга безопасности ЭБУ

E00122112 Ошибка ЭБУ

E00122113 Ошибка ЭБУ

E00122114 Ошибка ЭБУ

E00122115 Ошибка ЭБУ

E00122116 Ошибка ЭБУ

E00122117 Ошибка ЭБУ

E00122118 Ошибка ЭБУ

E00122119 Ошибка мониторинга безопасности ЭБУ

E00122120 Ошибка ЭБУ

E00122121 Ошибка ЭБУ

E00122122 Ошибка ЭБУ

E00122123 Ошибка ЭБУ

E00122124 Ошибка ЭБУ

E00122125 Ошибка ЭБУ

E00122126 Ошибка мониторинга безопасности ЭБУ

E00122127 Ошибка мониторинга безопасности ЭБУ

E00122128 Ошибка мониторинга безопасности ЭБУ

E00122129 Ошибка мониторинга безопасности ЭБУ

E00122130 Ошибка ЭБУ

E00122131 Ошибка мониторинга безопасности ЭБУ

E00122132 Ошибка ЭБУ

E00122133 Ошибка ЭБУ

E00122134 Ошибка ЭБУ

E00122135 Ошибка ЭБУ

E00122136 Ошибка ЭБУ

E00122137 Ошибка ЭБУ

E00122138 Ошибка ЭБУ

E00122139 Ошибка ЭБУ

E00122140 Ошибка ЭБУ

E00122141 Ошибка ЭБУ

E00122142 Ошибка ЭБУ

E00122143 Ошибка ЭБУ

E00122144 Ошибка ЭБУ

E00122145 Ошибка ЭБУ

E00122146 Ошибка ЭБУ

E00122147 Ошибка ЭБУ

E00122148 Ошибка ЭБУ

E00122149 Ошибка ЭБУ

E00122150 Ошибка ЭБУ

E00122151 Ошибка ЭБУ

E00122152 Ошибка ЭБУ

E00122153 Ошибка ЭБУ

E00122154 Ошибка ЭБУ

E00122155 Ошибка ЭБУ

E00122156 Ошибка ЭБУ

E00122157 Ошибка ЭБУ

E00122158 Ошибка ЭБУ

E00122159 Ошибка ЭБУ

E00122160 Ошибка ЭБУ

E00122161 Ошибка ЭБУ

E00122162 Ошибка ЭБУ

E00122163 Ошибка ЭБУ

E00122164 Ошибка ЭБУ
E00122165 Ошибка ЭБУ
E00122166 Ошибка ЭБУ
E00122167 Ошибка ЭБУ
E00122168 Ошибка ЭБУ
E00122169 Ошибка ЭБУ
E00122170 Ошибка ЭБУ
E00122171 Ошибка ЭБУ
E00122172 Ошибка ЭБУ
E00122173 Ошибка ЭБУ
E00122174 Ошибка ЭБУ
E00122175 Ошибка ЭБУ
E00122176 Ошибка ЭБУ
E00122177 Ошибка ЭБУ
E00122178 Ошибка ЭБУ
E00122179 Ошибка ЭБУ
E00122180 Ошибка ЭБУ
E00122181 Ошибка ЭБУ
E00122182 Ошибка ЭБУ
E00122183 Ошибка ЭБУ
E00122184 Ошибка ЭБУ
E00122185 Ошибка ЭБУ
E00122186 Ошибка ЭБУ
E00122187 Ошибка ЭБУ
E00122188 Ошибка ЭБУ
E00122189 Ошибка ЭБУ
E00122190 Ошибка ЭБУ
E00122191 Ошибка ЭБУ
E00122192 Ошибка ЭБУ
E00122193 Ошибка ЭБУ
E00122194 Ошибка ЭБУ
E00122195 Ошибка ЭБУ
E00122196 Ошибка ЭБУ
E00122197 Ошибка ЭБУ

E00122198 Ошибка ЭБУ

E00122199 Ошибка ЭБУ

E00123901 Утечка топлива под высоким давлением

E00134703 Неисправность насоса высокого давления

E00134704 Неисправность насоса высокого давления

E00134707 Неисправность насоса высокого давления

E00148502 Неисправность главного реле ЭБУ

E00148507 Неисправность главного реле ЭБУ

E00148511 Неисправность главного реле ЭБУ

E00161203 Неисправность форсунок №1 и №4

E00161204 Неисправность форсунок №1 и №4

E00161211 Неисправность форсунок №1 и №4

E00161303 Неисправность форсунок № 2 и № 3

E00161304 Неисправность форсунок № 2 и № 3

E00161311 Неисправность форсунок № 2 и № 3

E00279103 Egr Motor Fault (неисправность двигателя)

E00279104 Egr Motor Fault (неисправность двигателя)

E00279105 Egr Motor Fault (неисправность двигателя)

E00279107 Заблокированная неисправность EGR

E00279108 Ошибка положения EGR

E00324200 Предельно высокая температура выхлопных газов

E00324203 Неисправность датчика температуры выхлопных газов

E00324204 Неисправность датчика температуры выхлопных газов

E00324216 Неисправность датчика температуры выхлопных газов

E00324600 Предельно высокая температура выхлопных газов

E00324603 Ошибка датчика температуры EGR

E00324604 Ошибка датчика температуры EGR

E00324616 Неисправность датчика температуры выхлопных газов

E00325100 Неисправность датчика перепада давления

E00325101 Неисправность датчика перепада давления

E00325103 Ошибка датчика температуры EGR

E00325104 Ошибка датчика температуры EGR

E00325200 Слишком высокая температура выхлопных газов

E00350903 Сбой напряжения питания датчика

E00350904 Сбой напряжения питания датчика

E00350911 Неисправность источника питания 5-вольтового датчика №1

E00351003 Сбой напряжения питания датчика

E00351004 Сбой напряжения питания датчика

E00351011 Неисправность источника питания 5-вольтового датчика №2

E00351111 Неисправность питания 5-вольтового вспомогательного датчика №2

E00370100 Предельно высокое содержание твердых частиц

E00370115 Предупреждение о твердых частицах

E00370116 Слишком высокое содержание твердых частиц

E00408203 Неисправность впускного дозирующего клапана

E00408204 Неисправность впускного дозирующего клапана

E00408205 Неисправность впускного дозирующего клапана

E00408206 Неисправность впускного дозирующего клапана

E00425600 Неизвестная неисправность Scr

E00476500 Предельно высокая температура выхлопных газов

E00476503 Неисправность датчика температуры выхлопных газов

E00476504 Неисправность датчика температуры выхлопных газов

E00476518 Неисправность датчика температуры выхлопных газов

E00524600 Уровень защиты пустой

E00524615 Уровень защиты слишком низкий

E00524616 Уровень защиты Предельно низкий

E00524617 Уровень защиты слишком низкий

E00524619 Dci может сбой связи

E00524621 Заблокированная ошибка EGR

E00524622 Прерванная ошибка дозирования

E00524623 Ошибка расхода Def

E00524624 Ошибка качества Def

E00524625 Ошибка взлома

E00524626 Ошибка расхода Def

E00532403 Ошибка сигнала свечей накаливания

E00532404 Ошибка сигнала свечей накаливания

E0105 Замыкание привода дроссельной заслонки на напряжение аккумулятора

E0106 Замыкание привода дроссельной заслонки на массу

E0107 Обрыв цепи привода дроссельной заслонки

E0123 Контроллер дроссельной заслонки не откалиброван

E0321 Напряжение питания датчика 5 В выше допустимого диапазона

E0322 Питание датчика 5 В ниже допустимого диапазона

E0421 Диск управления частотой вращения двигателя выше допустимого диапазона

E0422 Диск управления частотой вращения двигателя ниже допустимого диапазона

E0521 Обратная связь привода дроссельной заслонки вне допустимого диапазона

E0522 Обратная связь привода дроссельной заслонки ниже допустимого диапазона

E52352302 Неисправность форсунок №1 и №4

E52352303 Неисправность форсунок №1 и №4

E52352304 Неисправность форсунок №1 и №4

E52352402 Неисправность форсунок № 2 и № 3

E52352403 Неисправность форсунок № 2 и № 3

E52352404 Неисправность форсунок № 2 и № 3

E52352501 Неисправность форсункиE

52352702 Ошибка ЭБУ

E52353500 Неисправность форсунки

E52353602 Ошибка EGR

E52353702 Ошибка EGR

E52353802 Ошибка ЭБУ

E52353807 Ошибка ЭБУ

E52353902 Неисправность топливного насоса

E52354002 Неисправность топливного насоса

E52354103 Ошибка EGR

E52354104 Ошибка EGR

E52354302 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки

E52354403 Неисправность впускного нагревателя

E52354404 Неисправность впускного нагревателя

E52354702 Ошибка связи ЭБУ

E52354802 Ошибка связи ЭБУ

E52357204 Ошибка датчика положения EGR

E52357403 Egr Actuator Fault (Неисправность привода)

E52357404 Egr Неисправность привода

E52357507 Egr Actuator Fault (Неисправность привода)

E52357602 Egr Motor Fault (Неисправность двигателя)

E52357702 Ошибка датчика температуры EGR

E52357802 Ошибка EGR

E52358002 Неисправность впускного дросселя

E52358203 Неисправность датчика подъема дроссельной заслонки на впуске

E52358204 Неисправность датчика подъема дроссельной заслонки на впуске

E52358917 Низкая температура воды при парковке регенерации

E52359016 Припаркованный тайм-аут регенерации

E52359102 Ошибка связи ЭБУ

E52359202 Ошибка связи ЭБУ

E52359302 Ошибка связи ЭБУ

E52359402 Ошибка связи ЭБУ

E52359502 Ошибка связи ЭБУ

E52359602 Ошибка связи ЭБУ

E52359800 Отказ Dsc

E52359802 Ошибка связи ЭБУ

E52359900 Неисправность датчика температуры выхлопных газов

E52360000 Ошибка калибровки насоса

E52360100 Неисправность датчика температуры выхлопных газов

E52360200 Ошибка DPF

E52360315 Неисправность датчика температуры воды

E52360402 Ошибка связи ЭБУ

E52370013 Ошибка ЭБУ

H0921 Датчик наддува выше допустимого диапазона

H0922 Датчик наддува ниже допустимого диапазона

H1221 Передний вспомогательный подрулевой переключатель выше допустимого диапазона

H1222 Передний вспомогательный подрулевой переключатель ниже допустимого диапазона

H1224 Передний вспомогательный подрулевой переключатель не в нейтральном положении

H1321 Левый переключатель для большого пальца вне допустимого диапазона -высокий уровень

H1322 Левый большой переключатель ниже допустимого диапазона

H1324 Задний вспомогательный подрулевой переключатель не в нейтральном положении

H2305 Замыкание заднего базового соленоида на аккумулятор

H2306 Замыкание заднего базового соленоида на массу

H2307 Обрыв цепи заднего базового соленоида

H2332 Перегрузка заднего базового соленоида

H2405 Замыкание соленоида задней тяги на аккумулятор

H2406 Замыкание соленоида задней тяги на массу

H2407 Обрыв цепи соленоида задней тяги

H2432 Перегрузка соленоида задней тяги

H2505 Короткое замыкание дивертора №2 на аккумуляторную батарею

H2506 Дивертер №2, замыкающий на землю

H2507 Обрыв цепи дивертора №2

H2605 Замыкание переднего базового соленоида на напряжение аккумулятора

H2606 Замыкание переднего базового соленоида на массу

H2607 Обрыв цепи переднего базового соленоида

H2632 Перегрузка переднего базового соленоида

H2705 Замыкание соленоида передней тяги на напряжение аккумулятора

H2706 Замыкание соленоида передней тяги на массу

H2707 Обрыв цепи соленоида передней тяги

H2732 Перегрузка соленоида передней тяги

H2805 Замыкание электромагнитного клапана дивертора на напряжение аккумулятора

H2806 Замыкание электромагнитного клапана дивертора на массу

H2807 Обрыв цепи электромагнитного клапана дивертора

H2905 Электромагнитный клапан высокого расхода: замыкание на аккумуляторную батарею

H2906 Замыкание соленоида высокого потока на массу

H2907 Обрыв цепи соленоида высокого расхода

H2932 Перегрузка по току соленоида с высоким расходом

H3028 Сбой памяти вспомогательного контроллера

H3128 Прерывистый сбой питания

H3648 Наличие нескольких Acids (устройство управления навесным оборудованием)

H3904 Левый джойстик неисправен

H3912 Большой палец на левом джойстике не в нейтральном положении

H3913 Левый джойстик захвата (нет связи)

H3916 Левый джойстик базы (нет связи)

H3928 Внутренняя неисправность левого джойстика

H3948 Левый джойстик несколько

H4004 Правый джойстик неисправен

H4012 Большой палец на правом джойстике не в нейтральном положении

H4013 Правая ручка джойстика (нет связи)

H4016 Правая консоль джойстика (нет связи)

H4028 Внутренняя неисправность правого джойстика

H4048 Правый джойстик несколько

H4302 Реле звукового сигнала - ошибочное включение

H4303 Реле звукового сигнала - ошибочное выключение

H4423 Вспомогательный контроллер не запрограммирован

H4497 Вспомогательный контроллер запрограммирован

H4502 Правый указатель поворота - ошибочное включение

H4503 Правый указатель поворота - ошибочное выключение

H4602 Левый поворотник - ошибочное включение

H4603 Левый поворотник - ошибочное выключение

H4721 Напряжение питания датчика 8 В выше допустимого диапазона

H4722 Питание датчика 8 В ниже допустимого диапазона

H7404 Контроллер шлюза (нет связи)

H7604 Левая панель дисплея Нет кода связи

L0102 Кнопка освещения - ошибочное включение

L0202 Кнопка высокого расхода - ошибочное включение

L0302 Вспомогательная кнопка - ошибочное включение

L0402 Информационная кнопка - ошибочное включение

L7404 Контроллер шлюза (нет связи)

L7672 Ошибка программирования левой панели

M0116 Воздушный фильтр не подключен

M0117 Засорен воздушный фильтр

M0216 Фильтр гидравлического агрегата не подключен

M0217 Засорен фильтр гидравлического агрегата

M0309 Низкое напряжение батареи

M0310 Напряжение аккумулятора высокое

M0311 Напряжение аккумулятора очень высокое

M0314 Напряжение батареи крайне низкое

M0322 Напряжение аккумулятора ниже допустимого диапазона

M0409 Давление моторного масла низкое

M0414 Предельно низкое давление моторного масла

M0415 Давление моторного масла при остановке

M0421 Давление моторного масла вне допустимого диапазона

M0422 Давление моторного масла ниже допустимого диапазона

M0509 Низкое давление наддува гидросистемы

M0510 Гидравлическое давление наддува высокое

M0511 Предельно высокое гидравлическое давление наддува

M0514 Предельно низкое гидравлическое давление наддува

M0515 Гидравлическое давление наддува при останове

M0521 Гидравлическое давление наддува выше допустимого диапазона

M0522 Гидравлическое давление наддува ниже допустимого диапазона

M0610 Обороты двигателя высокая

M0611 Предельно высокие обороты двигателя

M0613 Нет сигнала оборотов двигателя

M0615 Обороты двигателя при остановке

M0618 Обороты двигателя вне допустимого диапазона

M0634 Недействительная информация об оборотах двигателя от ЭБУ

M0710 Высокая температура гидравлического масла

M0711 Предельно высокая температура гидравлического масла

M0715 Температура гидравлического масла при останове

M0721 Температура гидравлического масла вне допустимого диапазона

M0722 Температура гидравлического масла вне допустимого диапазона, низкая

M0810 Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя

M0811 Предельно высокая температура охлаждающей жидкости двигателя

M0815 Температура охлаждающей жидкости двигателя при остановке

M0821 Температура охлаждающей жидкости двигателя вне допустимого диапазона

M0822 Температура охлаждающей жидкости двигателя вне допустимого диапазона, низкая

M0826 Температура охлаждающей жидкости двигателя перед остановкой

M0909 Низкий уровень топлива

M4110 Высокое напряжение генератора

M0921 Уровень топлива выше допустимого диапазона

M0922 Уровень топлива ниже допустимого диапазона

M1016 Гидравлический заправочный фильтр не подключен

M1017 Засорен гидравлический заправочный фильтр

M1121 Датчик дуги безопасности выше допустимого диапазона

M1122 Датчик дуги безопасности ниже допустимого диапазона

M1128 Отказ датчика подседельного штыря

M1305 Замыкание катушки отключения подачи топлива на аккумулятор

M1306 Замыкание катушки отключения подачи топлива на массу

M1307 Разрыв цепи соленоида удержания топлива

M1402 Соленоид втягивания топлива - ошибочное включение

M1403 Соленоид втягивания топлива - ошибочное включение

M1407 Разрыв цепи соленоида втягивания топлива

M1428 Сбой соленоида втягивания топлива

M1502 Втягивающий соленоид блокировки тяги - ошибочное включение

M1503 Втягивающий соленоид блокировки тяги - ошибочное выключение

M1507 Разрыв цепи выхода соленоида втягивания блокировки тяги

M1528 Сбой втягивающего соленоида блокировки тяги

M1605 Удерживающий соленоид блокировки тяги замкнут на батарею

M1606 Удерживающий соленоид блокировки тяги замкнут на заземление

M1607 Разрыв цепи удерживающего соленоида блокировки тяги

M1705 Гидравлический запорный клапан замкнут на батарею

M1706 Гидравлический запорный клапан замкнут на землю

M1707 Разрыв цепи гидравлического запорного клапана

M1732 Перегрузка по току гидравлического запорного клапана

M1805 Выход соленоида золотника замкнут на батарею

M1806 Выход соленоида золотника замкнут на землю

M1807 Разрыв цепи выхода соленоида золотника

M1832 Перегрузка по току выхода соленоида золотника

M2005 Двухскоростной первичный соленоид замкнут на батарею

M2006 Двухскоростной первичный соленоид замкнут на землю

M2007 Разрыв цепи двухскоростного первичного соленоида

M2032 Перегрузка по току в двухскоростном первичном соленоиде

M2102 Выход свечей накаливания - ошибочное включение

M2103 Выход свечей накаливания - ошибочное выключение

M2107 Выход свечей накаливания, разрыв цепи

M2128 Сбой на выходе свечей накаливания

M2202 Ошибочное включение выхода стартера

M2203 Ошибочное выключение выхода стартера

M2207 Обрыв цепи выхода стартера

M2228 Сбой на выходе стартера

M2302 Реле стартера - ошибочное включение

M2303 Реле стартера - ошибочное выключение

M2307 Обрыв цепи реле стартера

M2402 Реле втягивания топлива - ошибочное включение

M2403 Реле втягивания топлива - ошибочное выключение

M2407 Обрыв цепи выхода подачи топлива

M2502 Реле блокировки тягового усилия - ошибочное включение

M2503 Тяговое реле блокировки тяги - ошибочное выключение

M2507 Обрыв цепи выхода блокировки тягового усилия

M2602 Реле свечей накаливания - ошибочное включение

M2603 Реле свечей накаливания - ошибочное выключение

M2607 Обрыв цепи выхода свечи предпускового подогрева

M2721 Сигнал первичного датчика дросселя за верхней границей диапазона

M2722 Сигнал первичного датчика дросселя за нижней границей диапазона

M2805 Замыкание выхода вспомогательной блокировки на аккумулятор

M2806 Замыкание выхода вспомогательной блокировки на массу

M2807 Обрыв цепи выхода вспомогательной блокировки

M2821 Сигнал вторичного датчика дросселя за верхней границей диапазона

M2822 Сигнал вторичного датчика дросселя за нижней границей диапазона

M3028 Отказ памяти контроллера

M3128 Неисправность режима восстановления

M3204 ACS (AHC), нет сообщений контроллеру Bobcat

M3304 Нет связи с панелью Deluxe

M3323 Контроллер шлюза не запрограммирован

M3404 Панель Deluxe в состоянии ошибки

M3505 Вентилятор гидравлики замкнут на батарею

M3506 Вентилятор гидравлики замкнут на землю

M3507 Разрыв цепи вентилятора гидравлики

M3532 Перегрузка по току вентилятора гидравлики

M3648 Наличие нескольких Acds (устройство управления навесным оборудованием)

M3705 Выход двухскоростной вторичной обмотки замкнут на батарею

M3706 Выход двухскоростной вторичной обмотки замкнут на землю

M3707 Разрыв цепи выхода двухскоростной вторичной обмотки

M3732 Перегрузка по току выхода двухскоростной вторичной обмотки

M3805 Блокировка доп. гидравлики замкнута на батарею

M3806 Блокировка доп.гидравлики замкнута на землю

M3807 Разрыв цепи блокировки доп.гидравлики

M3832 Перегрузка по току блокировки доп.гидравлики

M4028 Обнаружен неправильный ЭБУ

M4109 Предельно низкая мощность генератора

M4110 Высокая скорость генератора

M4111 Предельно высокая мощность генератора

M4304 Нет связи с кнопочной панелью

M4404 Нет сигнала от доп. Гидравлики

M4510 Вода в датчике топлива слишком высока

M4511 Вода в датчике топлива предельно высока

M4521 Вода в датчике топлива за верхней границей диапазона

M4522 Вода в датчике топлива за нижней границей диапазона

M4621 Питание 5-вольтового датчика за верхней границей диапазона

M4622 Питание 5-вольтового датчика, за нижней границей диапазона

M4721 Питание 8-вольтового датчика за верхней границей диапазона

M4722 Питание 8-вольтового датчика, за нижней границей диапазона

M4802 Реле переднего света, ошибочное включение

M4803 Реле переднего света, ошибочное выключение

M4807 Обрыв цепи выхода переднего фонаря

M4902 Реле заднего света, ошибочное включение

M4903 Реле заднего света, ошибочное выключение

M4907 Обрыв цепи выхода заднего фонаря

M5002 Выход переднего фонаря, ошибочное включение

M5003 Выход переднего фонаря, ошибочное выключение

M5007 Разрыв цепи выхода передних фар

M5028 Неисправность выхода передних фар

M5102 Выход фонарей заднего света, ошибочное включение

M5103 Выход фонарей заднего света, ошибочное выключение

M5107 Разрыв цепи выхода задних фар

M5128 Неисправность выхода задних фар

M5202 Кнопка включения погрузчика, ошибочное включение

M5221 Кнопка включения погрузчика за верхней границей диапазона

M5222 Кнопка включения погрузчика за нижней границей диапазона

M5305 Подсветка кнопки включения погрузчика замкнута на батарею

M5306 Подсветка кнопки включения погрузчика замкнута на землю

M5405 Соленоид золотника наклона замкнут на батарею

M5406 Соленоид золотника наклона замкнут на землю

M5407 Разрыв цепи соленоида золотника наклона

M5432 Перегрузка по току соленоида золотника наклона

M5810 Слишком высокая температура топлива

M5811 Предельно высокая температура топлива

M5815 Температура топлива при останове

M5826 Предварительное отключение по температуре топлива

M5902 Выключатель регенерации DPF, ошибочное включение

M6002 Выключатель регенерации при замедлении DPF, ошибочное включение

M6102 Выключатель регенерации при удаленной парковке, ошибочное включение

M6402 Ошибочное включение реле мощности

M6403 Ошибочное выключение реле мощности

M6407 Обрыв цепи коммутируемой выходной мощности

M6505 Питание ECU замкнуто на батарею

M6506 Питание ECU замкнуто на землю

M6507 Разрыв цепи питания ECU

M6604 Отсутствие связи с ECU

M6702 Ошибочное включение выхода системы HVAC

M6703 Ошибочное выключение выхода системы HVAC

M6707 Разрыв цепи выхода системы HVAC

M6728 Сбой на выходе системы HVAC

M6802 Ошибочное включение реле системы HVAC

M6803 Ошибочное выключение реле системы HVAC

M7002 Выход импульсного источника питания, ошибочное включение

M7003 Выход импульсного источника питания, ошибочное выключение

M7007 Выход импульсного источника питания, разрыв цепи

M7028 Ошибка на выходе импульсного источника питания

M7304 Дистанционное управление — отсутствует сигнал

M7316 Дистанционное управление, нет сообщений датчику

M7423 Главный контроллер не запрограммирован

M7472 Главный контроллер нуждается в программировании

M7497 Главный контроллер запрограммирован

M7504 Нет сигнала от привода

M7604 Нет связи с левой панелью дисплея

M7748 Замок зажигания, многорежимный

M7839 Значение счетчика моточасов изменено

M7974 Дверь открыта

M8541 Автоматическая регенерация DPF активна

M8542 Автоматическая регенерация DPF активна (включать погрузчик поднагрузкой)

M8543 Главный контроллер не запрограммирован

M8551 Необходима регенерация DPF – замедление активно

M8552 Необходима регенерация DPF – замедление активно (включать погрузчик поднагрузкой)

M8553 Требуется регенерация DPF при удаленной парковке (требуется комплект удаленной регенерации)

M8554 Требуется регенерация DPF при обслуживании (обратиться к дилеру Bobcat)

M8555 Требуется услуга DPFM8560Регенерация службы DPF активна

M8561 Регенерация службы DPF активна

M8562 Регенерация службы DPF активна

M8563 Регенерация службы DPF активна

M8564 Регенерация службы DPF активна

M8615 Снижение скорости двигателя при выключении

M8625 Обороты двигателя снижается, не отвечает

P0117 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя ниже допустимогодиапазона

P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя выше допустимогодиапазона

P0119 Прерывистый сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

P0122 Датчик акселератора ниже допустимого диапазона

P0123 Датчик акселератора выше допустимого диапазона

P0124 Прерывистое подключение датчика акселератора

P0217 Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя

P0340 Нет сигнала датчика частоты вращения двигателя

P0562 Низкое напряжение батареи

P0563 Напряжение аккумулятора высокое

P0605 E-ecu Internal Flashrom Checksum Error A (основное программное обеспечение)

P0634 Высокий уровень сигнала датчика температуры электронного блокауправления

P0642 Питание датчика 5 В ниже допустимого диапазона

P0643 Напряжение питания датчика 5 В выше допустимого диапазона

P0668 Датчик температуры E-еци ниже допустимого диапазона

P0669 Датчик температуры электронного блока управления выше допустимого диапазона

P1202 Датчик положения стойки ниже допустимого диапазона

P1203 Датчик положения стойки выше допустимого диапазона

P1211 Застрял соленоид привода стойки

P1212 Минимальный ток соленоида привода стойки

P1213 Перегрузка по току соленоида привода стойки

P1222 Реле привода стойки - ошибочное включение

P1223 Реле привода стойки - ошибочное выключение

P1224 Прерывистое соединение реле привода стойки

P1232 Реле предварительного нагрева - ошибочное включение

P1233 Реле предварительного нагрева - ошибочное выключение

P1234 Прерывистое соединение реле подогрева

P1242 Электромагнитный клапан CSD - ошибочное включение

P1243 Электромагнитный клапан CSD - ошибочное выключение

P1244 Прерывистое соединение электромагнитного клапана Csd

P1402 EGR-клапан Фаза А - ошибочное включение

P1403 EGR-клапан Фаза А - ошибочное выключение

P1412 EGR-клапан Фаза В - ошибочное включение

P1413 EGR-клапан Фаза В - ошибочное выключение

P1422 EGR-клапан Фаза С - ошибочное включение

P1423 EGR-клапан Фаза С - ошибочное выключение

P1432 EGR-клапан Фаза D - ошибочное включение

P1433 EGR-клапан Фаза D - ошибочное выключение

P1605 E-ecu Internal Flashrom Checksum Error B (основное программное обеспечение)

P1606 Ошибка контрольной суммы внутренней флеш-памяти E-еци С (основное программное обеспечение)

P1644 Прерывистое соединение питания датчика 5 В

P1664 Прерывистое подключение датчика температуры E-еци

R7404 Нет связи с главным контроллером

T9002 Сервисный инструмент выход 'с' - ошибочное включение

T9003 Сервисный инструмент выход 'с' - ошибочное выключение

T9102 Сервисный инструмент выход 'd' - ошибочное включение

T9103 Сервисный инструмент выход 'd' - ошибочное выключение

T9202 Сервисный инструмент выход 'e' - ошибочное включение

T9203 Сервисный инструмент выход 'e' - ошибочное выключение

T9302 Сервисный инструмент выход 'f' - ошибочное включение

T9303 Сервисный инструмент выход 'f' - ошибочное выключение

W3204ACS (AHS) (нет связи) с контроллером Bobcat

W3223 Контроллер ACS не откалиброван

W3224 Калибровка контроллера ACS выполнена успешно

W3225 Ошибка калибровки контроллера ACS

W3231 ACS Tilt Actuator Fault (Неисправность привода наклона ACS)

W3232 Электропроводка привода наклона ACS (AHS)

W3233 Электропроводка ручки наклона ACS (AHS)

W3234 Привод наклона ACS не в нейтральном положении

W3235 Ручка / педаль наклона ACS не в нейтральном положении

W3236 ACS Lift Actuator Fault (Неисправность привода лифта ACS)

W3237 Электропроводка привода лифта ACS (AHS)

W3238 Электропроводка ручки подъемника ACS (AHS)

W3239 Привод лифта ACS не в нейтральном положении (только ACS)

W3240 Рукоятка подъема ACS (AHC)/педаль не в нейтральном положении

W3241 Отсутствие связи с ACS (AHC)

W3249 Исполнительный механизм подъема ACS (AHC) замкнут на землю

W3250 Исполнительный механизм наклона ACS (AHC) замкнут на землю

W3251 Исполнительный механизм подъема ACS (AHC) замкнут на батарею

W3252 Исполнительный механизм наклона ACS (AHC) замкнут на батарею

W3253 Рукоятка подъема ACS (AHC) / педаль замкнута на землю

W3254 Рукоятка наклона ACS (AHC) / педаль замкнута на землю

W3255 Рукоятка наклона ACS (AHC) / педаль замкнута на батарею

W3256 Рукоятка наклона ACS (AHC) / педаль замкнута на батарею

W3257 Пониженная производительность исполнительного механизма подъема ACS(AHC)

W3258 Пониженная производительность исполнительного механизма наклона ACS(AHC)

W3259 Неправильное направление исполнительного механизма подъема ACS (AHC)

W3260 Неправильное направление исполнительного механизма наклона ACS (AHC)

W3261 Блокиратор рукоятки ACS (AHC) замкнут на землю

W3262 Блокиратор рукоятки ACS (AHC) замкнут на батарею

W3263 Блокиратор педали ACS (AHC) замкнут на землю

W3264 Блокиратор педали ACS (АНС) замкнут на батарею

W3265 Напряжение питания датчика ACS (АНС) вне допустимых пределов

W3266 Напряжение батареи ACS (АНС) вне допустимых пределов

W3267 Переключатель ACS (АНС) переключился во время работы

W3268 Информационная ошибка рукоятки подъема ACS (АНС)

W3269 Переключатель режима управления ACS (АНС) переключается во время работы

W3270 Рукоятка правого привода ACS (АНС) замкнута на землю

W3271 Рукоятка правого привода ACS (АНС) замкнута на батарею

W3274 Ось X левого джойстика ACS (АНС) вне допустимых пределов

W3275 Прерванное некоммутируемое питание ACS (АНС)

W3276 Информационная ошибка джойстика CAN, ACS (АНС)

W3277 Информационная ошибка дистанционного управления, ACS (АНС)

W3297 Контроллер ACS (АНС) запрограммирован

W3905 Ось X левого джойстика не в нейтральном положении

W4005 Ось X правого джойстика не в нейтральном положении

W4007 Ось Y правого джойстика не в нейтральном положении